

### はじめに

● ご使用の前に必ず本取扱説明書と別紙「バッテリーの取扱について」を最後まで よくお読みください。お読みになった後はいつでも見れるように大切に保管して

このたびはキャットアイ「SINGLE SHOT PLUS (シングルショットプラス) HL-EL610RC」をご購入いただきありがとうございます。本製品はハイパワー LED とニッ ケル水素充電池を一体化し、コンパクトなボディに納めたハイパワー充電ライトです。

# ⚠ 安全にご使用いただくために

- 幼児の手の触れるところに放置しないでください。
- 不意のバッテリー切れに備え、乾電池式ライトの携行をおすすめします。
- ライトや付属部品が泥等で汚れたときは、薄い中性洗剤で湿らせた柔らかい布で拭いた 後、空拭きします。シンナー、ベンジン、アルコール等は表面を傷めますので使用しな いでください。
- ライトは無線式メーターから 10 cm 以上離して取付けてください。近すぎると送受 信に影響を与えます。
- 本製品は雨中での使用に耐える程度の防水能力です。水に浸けた状態で使用しないで ください。

#### 初めてお使いになる前に

工場出荷時は点灯確認ができる程度に充電されています。ご使用になる前に使用方法「充 電方法」に従って必ず充電を行ってください。







バッテリー チャージャー

# 自転車への取付


- ブラケットバンドをハンドルバー に巻き付け、ダイヤルに差し込み ます。
- ②ダイヤルをまわして、しっかりと 締め付けます。
- ③ダイヤルから伸びた余分なブラ ケットバンドを切り落とします。
- 4 ライトをブラケットにカチッと音 がするまで差し込みます。 取り外すときはレバーを押しなが ら引き抜いてください。

#### 

- ダイヤルは必ず手で締め付けてくだ さい。工具で強く締め付けるとネジ 山をつぶすおそれがあります。
- 左右の角度調整がゆるんだ場合は、 ネジ(\*1)を締め付けます。
- ブラケットバンドの切り口はケガ をしないように処理してください。

# 照射角度の調整

- ⑤ ブラケットのダイヤルを少しゆる めます。
- 6 対向車に直接光があたらないよう にライトの角度を調整します。
- ダイヤルをゆるめる時、ダイヤルが 堅くてまわせない場合は、軽く水洗 いしてまわしてください。
- \* ダイヤルをゆるめ過ぎるとブラケッ トバンドが外れます。ダイヤルはブ ラケットが少し動く程度にゆるめ、 調整後にしっかりと締め付けます。
- \* 左右に 10 度ずつ調整することもで きます。



# 使用方法

点滅


#### 🚹 点灯(点灯パターン切替)

スイッチで点灯パターンを切り替えます。

スイッチ 標準連続点灯時間

オン ↔ オフ:長く押す ハイ:約3時間 ~ 一回押す ハイ↔ロー :約9時間 素早く二回押す 点滅 :約36時間






# 2 バッテリー残量について

バッテリーインジケータが赤く点灯するとバッテ リー残量が残りわずかです。できるだけ早くバッ テリーを充電してください。



# 3 充電方法

- ライト裏面の充電ジャックカバー を開き、バッテリーチャージャー のプラグを接続します。
- 2 バッテリーチャージャーを家庭用 コンセントに接続します。
- ③充電後はプラグを外し、充電 ジャックカバーを閉じます。
- \* 必ず専用のバッテリーチャージャー を使用してください。
- \* 標準充電時間および点灯時間は目安 であり、使用時の環境により変化す る場合があります。




電インジケータ点灯状態	標準充電時間
赤点滅 :充電中 緑点灯 :充電完了	約4時間

## バッテリーの交換方法

- **●** ライトを裏返し、レンズ前面の ネジ2本を2.5 mm 六角レンチ で外します。
- ② レンズユニットをゆっくりボディ から引き抜きます。
- 3 バッテリーコネクターを外し、新 しいバッテリーに交換します。
- 4 バッテリーをトレーに載せ、元の ようにボディに差し込み、2本の ネジで固定します。

# △注意

- レンズユニットは精密部品のため絶 対に分解しないでください。最適な 配光を得られなくなります。
- 防水性を保つため、ゴムパッキン を正しくはめて、レンズユニット を組み付けてください。
- ボディに収納する際、コードはゴ ムパッキンより外にはみ出さない ように処理してください。正しく 処理しないと断線するおそれがあ ります。





# スペアパー







# 製品仕様

ハイパワー白色 LED2 灯 NiMH 4.8v 2700mAH 使用光源 バッテリーチ

連続点灯時間

アップ・ファー CHR-2700mAH 4.8v NiMH ハイ:約3時間 ロー:約9時間 点滅:約36時間 約4時間

標準充電時間 充電時:0℃~40℃ 点灯時:-15℃~45℃ 使用温度範囲

繰返し充放電回数 ... 標準 300 回(定格容量の 50%の容量低

寸法・重量 104 x 74 x 43 mm / 270 g \* 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあ

# 製品保証について

#### 2年保証:ライト / バッテリーチャージャー(ただしバッテリーの劣化は除く)

正常な使用状態で故障した場合は無料修理・交換いたします。返品にあたっては、お客様の連 近れる区内へ窓と以降した場合は無料で達・光深いにします。 返回にめだっては、め各様の建 絡先・故障状況を明記の上、ご購入日が記述されたレシートまたは領収書を添えて当社宛てに 直接お送りください。レシートまたは領収書がない場合、保証期間は製造年月日から起算させ て頂きます。事故などによる外的要因や取扱説明書に記載していない用途・方法での誤使用に よる要因では保証の対象外となります。なお、お送りいただく際の送料はお客様にてご負担願 います。複知会で名、光料数は合用でおりにおせていたださせま います。修理完了後、送料弊社負担でお届けさせていただきます。

### [宛先] 株式会社 キャットアイ

製品サービス課

〒 546-0041 大阪市東住吉区桑津 2 丁目 8 番 25 号 (06)6719-6863 ダイヤルイン FAX: (06)6719-6033

ホームページ: http://www.cateye.co.jp Eメール:support@cateye.co.jp